

Snabbguide för installation av rotationsgrind HMT3

Vid leverans är skåpet alltid upplåst, samtliga nycklar finns i boxen ”**MAIN POWER**” för att de inte ska försvinna i transporten. **Vid mottagande av grinden, gör en översyn så att inget är skadat i transporten.**

Förbered marken där rotationsgrinden skall stå. D.v.s. ordna så att rotationsgrinden står så nära i våg som möjligt, detta måste göras för att garantera en säker och lång driftstid. Vid installation av nät, byggramar eller dylikt ihop med rotationsgrinden, **får inte detta monteras så att det påverkar rotationsgrindens form** d.v.s. drar eller trycker.

Vid installation av el, ta bort serviceluckan som finns på kortsidan (se bild 1).

Här finns kopplingsdosan ”**MAIN POWER**” (se bild 2).

Kabeln som skall förse grinden med ström skall dras genom kabelgenomföringshålet enligt bild 3 (ta bort eller borra genom locket).

Slå på huvudströmbrytaren uppe i toppskåpet (bild 4).

När strömmen är kopplad, kontrollera så att korset går till nolläge.

Nu skall rotationsgrinden vara klar för användning.

Bild 1.



Bild 2.



Bild 3.



Bild 4.