



Monteringsanvisning Euro NEAT Krockdämpare till GP-Link

<p>Bild 1 Dessa två delar monteras på NEAT respektive GP-Linkens kortsida.</p>	
<p>Bild 2 Montera Back-upen enligt bilden. Observera UPP-pilarna. Använd de mellersta hålen och skruva fast samtliga muttrar.</p>	
<p>Bild 3 Ställ dit bärramen vid GP-Linken och kila fast med sprint.</p>	
<p>Bild 4 Rulla in NEAT mot GP-Link och sätt dit de två sprintarna.</p>	



<p>Bild 5 Sidopanel samt sprint,</p>	
<p>Bild 6 Häng upp sidopanelerna och tryck ner sprinten</p>	
<p>Bild 7 Montera plattjärnet för att hålla sidopanelerna på plats</p>	

ATA Bygg- och Markprodukter AB