

Monteringsanvisning Mini Guard

Förberedelse

- Planera jobbet så det utförs på ett säkert sätt.
- Kontrollera att start/stopp-sektionen är en hona och en hane.
- Kontrollera materialet. Använd endast oskadat material.
- Kontrollera underlaget.
- Ta bort löst material från ytan där Mini Guard skall placeras.
- Tänk på arbetsbredden (se "Arbetsbredder skyddsbarriärer").
- Sätt eventuellt ut en linje att följa för att säkra ett rakt montage



Utförande av montage

Sektionerna dockas ihop, en och en med hane/hona.

Lägg på överliggaren med långa styrpinnen mot "honsidan".



Vid uppnådd önskad längd, avsluta med en start- eller stoppsektion.



Förankra alltid start/stoppsektionerna med medföljande förankringsspik i förborrade hål på sektionernas bäge sidor.

Demontering

Omvänd turordning jämfört med montering.

Tänk på klämrisken vid montering av sektioner och överliggare!